

# INSTRUCTION OF REFILLING CARTRIDGES FOR THE PRINTER EPSON 7800/9800/7880/9880 350ml

## What you need:

- Refillable cartridge (chip included)
- Ink in bottle
- Funnel
- Syringe and priming tip
- Chip resetter for the refillable cartridge

## Filling carts with ink

1. Remove the white plug from the hole for ink refilling.



2. Before opening. Shake the bottle with ink.
3. With the help of a funnel, pour the ink very slowly. You can fill in 350 ml.



4. Put on the white plug back.
5. To vent the cartridge you have to place it vertically (see picture).



Vent the cartridge with a syringe with priming tip until a few drops of ink enter the syringe.

The cartridge is ready to print!

(You do not have to reset the chip by the first filling, new cartridges you get from us are already resettet)

## Resetting the cartridge (refilling)

Reset the chip with a chip resetter by holding it the same as it shown in the picture. Keep it like this until the red flashing light will turn into green.



## IMPORTANT:

**Shake the cartridge every three weeks to avoid stratification.**

If you have any questions, do not hesitate to contact us.

E-Mail: [office@inkjetsolution.eu](mailto:office@inkjetsolution.eu)

Phone Europe: 0048 786180004

Phone Germany: 0049 15754927540

[www.inkjetsolution.eu](http://www.inkjetsolution.eu)

# INSTRUKCJA NAPEŁNIANIA KARTRIDŻY WIELOKROTNEGO UŻYTKU DO DRUKAREK EPSON 7800/9800/7880/9880 350ml

Proszę przygotować:

- Kartridż wielokrotnego użytku
- Tusze
- Lejek
- Strzykawka + nakładka
- Resetter do kartridży wielokrotnego użytku

## Napełnianie

1. Wyciągnij biały korek do nalewania tuszy.



2. Zanim otworzysz butelkę z tuszem, wstrząśnij ją.
3. Za pomocą lejka wlej pomału tusz. Kartridż ma pojemność 350 ml.



4. Zamknij otwór białym korkiem.
5. Aby odpowietrzyć kartridż trzeba go ustawić pionowo. (patrz obrazek poniżej).



Odpowietrznij kartridż za pomocą strzykawki z nakładką, odsysając powietrze tak długo aż tusz zacznie wpływać do strzykawki.

Kartridż jest gotowy aby umieścić go w drukarce!

(Przy pierwszym napełnianiu kartridża, chip nie wymaga resetowania)

## Resetowanie chipa

Zresetuj chip za pomocą resetera przytrzymując go w sposób widoczny na zdjęciu do czasu aż mrużące czerwone światło zrobi się zielone.



## Ważne:

**Należy wstrząsnąć kartridżem co trzy tygodnie aby uniknąć rozwarstwienia tuszu.**

Niezależnie od ilości napełnień, kartridż powinien być wymieniony po roku użytkowania.

**W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do dyspozycji:**

E-mail: [biuro@falter.pl](mailto:biuro@falter.pl)

Telefon Polska: 0048 61 2938 300

Telefon Europa: 0048 786180004

Telefon Niemcy: 0049 15754927540

[www.inkjetsolution.pl](http://www.inkjetsolution.pl)